

comtel+ W60P 端末操作マニュアル



SIP-W60P

電話端末 各部名称と働き



No	名称	内容
1	カーソルキー	<待受時> 左右キー：着信音ボリューム 下キー：電話帳 OKキー：メニューを表示
2	スピーカーフォンキー	スピーカー状態で 通話することができます
3	通話ボタン	発信・着信時にこのボタンを押すこと で、通話ができます。 <待受時> 通話履歴より再発信ができます。
4	キャンセルキー	メニュー内で前画面に戻る。 待ち受け表示のオンオフ。
5	TRANSFER (転送)	通話中に転送を行えます。
6	マイクミュート	通話中にこちら側の音を相手に 聞こえないようにします。
7	履歴	待受時に履歴を確認できます。

■ 電話のかけ方/取り方

◆ 電話をかける

発信したい番号をダイヤルし、通話ボタンを押す。

◆ 電話を取る

鳴動中に通話ボタンを押す。

※充電スタンドから取り上げることで通話が始まります。

◆ 終話する

通話終了後にキャンセルキーを押す。

■パーク保留

◆通話をパーク保留する。

①通話中に「*9」をダイヤルする。

※相手先には保留音が流れます。

※パーク番号がアナウンスされます。

※通話は切れた状態になります。

②転送先相手へパーク番号を伝達。

(電話を取次など必要に応じて)

③アナウンスされたパーク番号をダイヤルし、通話ボタンを押す。(800など)

※通話相手との会話が再開されます。

■ 自己保留

◆ 通話を保留する。

①通話中に右上の「-」キーよりオプションメニューを開く。



②オプションメニュー 2 番目の「保留」を選択する。
→相手先に保留音が流れます。



◆ 保留中の通話を再開する。

左上の「-」キーを押して再開。



■ 取次転送

- ①通話中に「*2」を押す。
※相手先には保留音が流れます。
- ②転送先相手の内線番号を
ダイヤルし、「#」を押す。
- ③転送先へ用件を伝え、自身の通話を
切ると転送されます。

上記はPBXシステム内の動作のため、全通話録音が残ります。

※保留の際に使用したオプションメニュー内の「転送」については、
端末間動作のため、転送後の通話録音は残りません。

■代理応答（ピックアップ）

別の端末が着信中に「00」をダイヤルし、
通話ボタンを押す。